

- SEVEN TO GO -

1 STK (klappbar)



3 C-Schläuche (C42 / C52)



3 Klammern



1. Schritt „Ausrollen der Schläuche & Markieren der Schlauchmitte

Um eine später gleichmäßige Reserve zu erhalten werden die doppelt gerollten C-Längen zunächst ausgerollt. Mit einer einfachen Klammer wird die ungefähre Schlauchmitte markiert, welche die Grundlage für unsere späteren Schlaufen bildet.



2. Schritt „Einfach Aufrollen“

Das einfache Aufrollen verhindert einen Lufteinschluss beim späteren Packen des Korbes, besonders bei 3-fach gewebten Schläuchen tritt dies auf Grund ihrer Formstabilität häufig auf und sorgt beim Bestücken des Korbes für alles andere als eine wahre Freude.



3. Schritt „Einlegen der Schlauchleitung“

3.1 Lage der ersten Kupplung

Um eine gute Verteilung des Gewichtes zu erreichen, wird mit der ersten Kupplung unter dem oberen Auslauf begonnen. Hierbei den einfach gerollten Schlauch vor dem Korb positionieren, er kann dann sehr einfach in den Korb eingebracht werden, ohne dabei wieder Luft zu ziehen.



3.2 Aufstocken bis Kupplungshöhe & Legen der ersten Schlaufe

Nun wird der Schlauch zwischen Kupplung und Seitenwand solange weiter in Buchten gelegt, bis wir die Höhe der Kupplung erreicht haben. Beim Erreichen der ersten Klammer, wird der Schlauch in eine ca. 10 cm lange Schlaufe gelegt und hinter die bereits gelegten Buchten auf der gegenüberliegenden Seite der ersten Kupplung gesteckt.



3.3 Weiterlegen bis Ende der 1. C-Länge

Nach dem Einbringen der ersten Schlaufe, wird der Schlauch wieder in Buchten über die komplette Länge gelegt, damit nutzen wir den Raum bestmöglich aus.



Bestückung des STK

"7-2-GO" Methode

3.4 Einlegen der Kupplungsverbindung zwischen 1. und 2. C-Länge

Beim Ankuppeln der zweiten C-Länge muss der Verlauf parallel zur ersten Länge laufen, was durch einfaches drehen des Schlauches nach dem Zusammenkuppeln erreicht wird. Die Kupplung wird auf der Seite eingelegt, auf der sich auch die erste Schlaufe befindet.



3.5 Danach wie bei „Punkt 3.2“ fortfahren

- ... Aufstocken bis Kupplungshöhe
- ... Legen der zweiten Schlaufe
- ... Einlegen der Kupplungsverbindung der 2. und 3. C-Länge
- ... Legen der dritten Schlaufe
- ... Einlegen der letzten Kupplung & anschließender Fixierung durchs Klettband



Auf unserer Internetseite <http://www.innenangriff.com/2012/09/30/7-2-go-methode/> findet ihr den kompletten Artikel zu dieser Packweise, mit Anwendungsbeispielen und zusätzlichen Informationen rund um das Thema.

Euer innenangriff.com-TEAM